## Caplio

# RR1

## デジタルカメラ

## 使用説明書

で使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、 正しくお使いください。

本書をすぐに使用できるように保管してください。



## はじめに

この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用上の注意について記載してあります。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

### テスト撮影について

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確認してください。

### 著作権について

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用する以外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じられています。

### ご使用に際して

万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償について は、ご容赦ください。

#### 保証者について

本製品は国内仕様です。保証書は日本国内において有効です。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

### 電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ・テレビやラジオなどからできるだけ離す
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
- コンセントを別にする
- <電波障害自主規制について>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 ©2001 RICOH CO.LTD.
- ・本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、MS、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh は米国その他の国で登録された米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

Smart Media™ は株式会社東芝の商標です。

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

## 各説明書の読み方

本製品には、下記の使用説明書が付属しています。目的に応じてご利用ください。

### 箱を開けたら



箱の中身を確認してください。▶▶P.2

### カメラを使ってみよう



### カメラ編 (本書)

カメラを使うまでの準備から、いろいろな機能を使った撮影や再生の 操作方法を説明しています。

### パソコンへ画像を取り込もう



Windows/Macintosh RR1ソフトウェアガイド

必要なソフトウェアのインストール、カメラとパソコンの接続方法。 カメラとパソコン間へのファイルの取り込み方を説明しています。

### 画像の加工やファイルを整理しよう

Windows

ImageTouch for Windows


Macintosh ( ImageTouch for Macintosh

画像の補正やファイルの整理を行う画像管理ソフトの使い方を説明 しています。

## 同梱品の確認

次のものが揃っているかお確かめください。また、保証書は内容をお確かめのうえ、 大切に保管してください。

### □ Caplio RR1(本体)




### □レンズキャップ



□バッテリー (充電式リチウムイオン電池)




□ AV ケーブル




□本体専用ソフトケース



□バッテリーチャージャー (充電器)




□専用 USB ケーブル



### □ハンドストラップ




- □使用説明書(本書)
- □ ImageTouch for Windows 使用説明書
- □ ImageTouch for Macintosh 使用説明書
- □RR1 ソフトウェアガイド
- □クイックガイド



### □ソフトウェア CD-ROM



### □保証書/ご愛用者登録カード



## 目次

	各説明書の読み方	1
	同梱品の確認	2
	各部の名称	
	基本操作早わかり	
	準備する	
	撮影する	11
	再生する	12
	消去する	13
	安全上のご注意	14
第1章	準備	
	お使いになる前に	20
	ハンドストラップを取り付ける	20
	レンズキャップを取り付ける	20
	電源について	
	バッテリーを充電する	
	バッテリーをセットする	
	AC アダプターを接続する	
	スマートメディアについて	
	スマートメディアについて	
	スマートメディアをセットする	
	電源をオン/オフする	28
	モードダイヤルの使い方	
	情報表示の見かた	
	撮影モードのとき	
	再生モードのとき	
	メニュー画面の使い方	
	日付・時刻を設定する	
	カメラの構えかた	
	カメラの調整のしかた	
	視度を調整する	
	液晶モニターの明るさを調整する	38
第2章	撮影	
	基本的な撮影のしかた	
	操作の流れ	
	撮影モードを選択する	
	記録先を選択する	
	画質モードを選択する	
	被写体の位置を確認する	
	被写体の大きさを決める(ズーム)	
	撮影する(静止画モード)	46

	いろい	ろな撮影機	幾能					50
		文字を撮影	影する			(文字	モード)	50
		音声を記録	渌する			(音声	モード)	51
		連続して打	最影する			(連写	モード)	52
						(動画		
		音声付き	静止画/	文字を撮影	する	(音声付	き撮影)	53
		フラッシ	ュモート	ぎを変更する	5			54
		露出を補	Eする.					57
		ホワイト	バランス	くを変更する	5			59
		セルフター	イマーを	を使って撮影	がする			61
		至近距離"	で撮影す	トる		(マク	口撮影)	62
		フォーカン	スを切り	<b>丿替えて撮</b> 影	ぎする	(フォーカ	ス撮影)	64
		赤目モー	ドで撮影	/する		(赤目	モード)	66
		撮影感度	を変更す	トる		(ISO 感	(度設定)	67
		日付を入れ	れて撮影	/する		(日付入	れ撮影)	67
						( <del>5)</del>		
						シャープネス		
						(モノトーン		
						(ネカ		
		インター	バル撮影	彡のしかた		(インタ	ーバル)	74
						(オートブラ		
		非圧縮モ-	ードで揖	最影する			(非圧縮)	76
						( )		
						(S		
						(長時		
第3章	再生							
カッチ	<del>17</del>							
	再生の							
		カメラで	再生でき	きるデータに	こついて			82
		テレビに打	接続する	5				82
	ファイ	ルの再生.						83
						)		
		音声ファ・	イルを再	生する				85
	いろい	ろな再生機	緣能					87
						(分		
						(ズー		
						(オー		
						(トリ		
						 する(フォル		
		プロテク	トを設定	≧する		(プロ (DPOF	テクト)	94

### 第4章 消去

<b>为 *                                   </b>	<b>州</b> 五	
	ファイルの消去	100
	1 コマずつ消去する(1 コマ消去).	
	全ファイルを消去する(全消去).	
	複数ファイルを消去する(選択消去).	102
第5章	設定/その他	
	カメラの設定	
	カード/内蔵メモリーをフォーマットする	104
	カメラの設定内容を記憶する	105
	画像確認時間を変更する	
	オートパワーオフの設定を変更する	
	ブザー音の設定を変更する	
	節電モードを設定する	
	ファイル名の設定方法を変更する	
	ビデオ方式を変更する	
	表示言語を変更する	
	設定内容を初期状態に戻す	
	リモートコントローラーの使い方	
	撮影する	
	再生する	
	消去する	115
付録		
	困ったときの対処法	118
	エラーメッセージが表示されたとき	123
	記録枚数について	124
	別売り品について	
	海外旅行にお持ちになる方へ	
	使用上のご注意	
	お手入れと保管についてのご注意	
	主な仕様	
	アフターサービスについて	
	索引	
	五十音別索引	
	機能別索引	
	リコー修理受付センター	140

### コラム


撮影・再生時間をのばすための豆知識	23
オートパワーオフについて	28
日付・時刻を確認するには	35
画面表示について(撮影モード)	42
フォーカスロック撮影	49
シャッターボタンについて	63
スローシャッターについて	79
再生中のファイルに音声を追加する (アフレコ機能)	84
画面表示について(再生モード)	86

### ■本文中のマークについて


重要	操作上、注意してほしい事柄や制限事項などが書かれています。
補足	操作の補足説明や知っておいてほしい事柄が書かれています。
コラム	カメラの操作で知っておくと役に立つ情報が書かれています。
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	関連する機能や操作の参照ページを表します。

## 各部の名称

### ■カメラ本体



### 背面




### 操作部 操作パネル LCD LIGHT DISPLAY ----- リモコン受信部→ P.112 WB (▶) · 液晶モニター→ P.30 MENU CANCEL ENTER - ズームレバー→ P.45 モードダイヤル→ P.29 ٥ و -ファインダー ・フラッシュランプ ・オートフォーカスランプ


### ■バッテリー / バッテリーチャージャー

カードカバ<del>ー→</del> P.26

バッテリーチャージャー(BJ-1)



### ■スマートメディア(別売り)




### ■ AC アダプター(別売り)

電池ぶた→ P.22 - 視度調整つまみ→ P.38

- 電源スイッチ→ P.28

-AC-3 (100V)



### ■リモコン(別売り)

• DR-3



## 基本操作早わかり


ここでは、操作概要を説明しています。詳しくは、記載の参照ページをご覧ください。


### 準備する

### 電源を準備する → P.21 ~ 24

1 カメラ本体にバッテリーをセットする

\* AC アダプターを使用するときは、カメラ本体に AC アダプターを接続し、コンセントから電源をとります。 ▶▶▶ P.24







### スマートメディアをセットする → P.25 ~ 27

- 1 電源が切れていることを確認する
- **2** カードカバーを開き、スマートメディアをセットす
  - \* 新しいスマートメディアを使用するときは、必ずカメラでフォーマット(初期化)してください。

P.104





### 日付・時刻を合わせる → P.34 ~ 35

- 1 電源スイッチをオンにして、モードダイヤルを [SET] に合わせる
- 2 ▲ボタン・▼ボタンを押して、[日付]を選ぶ
- 3 DISPLAY ボタンを押して表示方法を選ぶ
- 4 ENTER ボタンを押す
- 5 ▲ボタン・▼ボタンを押して、反転している数字を変更する
- 6 ④ボタン・⑥ボタンを押して、修正したい部分を 反転する
  - 手順 5、6を繰り返して修正します。
    - \* ④ ボタン・ ⑥ ボタンを押すたびに、年から月→日→ 時→分の順番で反転します。
- **7** 日付の設定後、ENTER ボタンを押す







### 撮影する

### 撮影する (静止画モード) → P.41 ~ 49

- 1 電源スイッチをオンにして、モードダイヤルを [□] に合わせる
- **2** [M]/[N] ボタンを押して記録先を選ぶ
- **3** PIC ボタンを押して画質モードを選ぶ
- **4 ズームレバーを動かして被写体の大きさを決める**[♠] 側にすると被写体が大きくなり、[♠] 側にすると小さくなります。
  - \*ファインダーや液晶モニターを見ながら、被写体の位置を確認してください。
- **5** シャッターボタンを押す








### フラッシュモードを変更する → P.54 ~ 56

- **1** モードダイヤルを [ **□** ] または [ **個** ] に合わせる
- 2 4 ボタンを押してフラッシュモードを選ぶ 発光禁止((3))、オート(4A)、強制発光(4)、スローシンクロ(4:点滅)から選びます。 液晶モニターや液晶パネルに選択したマークが表示され

液晶モニターや液晶パネルに選択したマークが表示されます。


3 シャッターボタンを押す



### セルフタイマーを使う → P.61

- 1 モードダイヤルを [▲] または [個] に合わせる
- **2 心ボタンを押す** 液晶モニターや液晶パネルに**心**マークが表示されます。
- 3 シャッターボタンを押す セルフタイマーランプが点灯、点滅し、約10秒後にシャッターが切れます。






### 再生する

### 再生する(静止画ファイル) → P.83 ~ 84

- **1** 電源スイッチをオンにし、モードダイヤルを [▶] に合わせる
- **2** [MD]/[IN] ボタンを押して再生元を選ぶ
- 3 ▲ボタン・▼ボタンを押してファイルを選ぶ \*分割再生、ズーム再生、オート再生、回転など、いろいろな方法で再生できます。


 $P.87 \sim P.89$ 



### 消去する

### ファイルを消去する → P.100 ~ 102

- **1** 電源スイッチをオンにして、モードダイヤルを 「▶」に合わせる
- **2** [MR]/[IN]ボタンを押して消去元を選ぶ
- **3 かボタンを押す**
- 4 ⑥ボタン・▼ボタンを押して消去方法を選び、 ENTERボタンを押す
  - \*消去したファイルは復元できません。 ファイルの内容を確認してから消去してください。





### [1コマ消去]を選択した場合

5 ▲ボタン・▼ボタンを押してファイルを選び、シャッターボタンを押す 手順 5 を繰り返して1コマずつ消去します。



#### [全消去] を選択した場合

**5** シャッターボタンを押す

### 消去

全消去しますか?

実行:シャッターボタン 取消:CANCEL

### [選択消去] を選択した場合

- **5** ▲ボタン・♥ボタン・●ボタン・●ボタンを押し てファイルを選び、ENTER ボタンを押す 手順 **5**を繰り返してファイルを選びます。再度 ENTER ボ タンを押すと、選択を解除できます。
- 6 シャッターボタンを押す



## 安全上のご注意

#### 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をして います。その表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または <u>小</u> た 険 重傷を負う可能性が差し迫って発生する可能性がある内容を示しています。

↑注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 表示の例



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



- ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ○の中に具体的な禁止内容が描かれています。
- ●表示例

◎意味:接触禁止 ◎意味:分解禁止

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

### 危険



●カメラを分解、修理、改造しないでください。内部には高圧電流 回路があり、感電する危険があります。



●バッテリーを分解、改造、直接ハンダ付けしたりしないでください。



●バッテリーを火の中に投入したり、加熱したり、火のそばや車の中など温度が高くなる場所で使用したり、放置しないでください。また、水や海水などにつけたり、濡らさないでください。



●バッテリーに釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、落下させたり、強い衝撃を与えないでください。



●外傷、変形の著しいバッテリーは使用しないでください。

### ҈≜告



●万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態がみられる場合は、すぐに電源を切ってください。感電や火傷に注意しながら速やかにバッテリーを取り外してください。家庭用コンセントから電源を供給しているときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてリコー修理受付センターに連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。



●万一、機械内部に異物(金属、水、液体など)が入った場合は、すぐに電源を切ってください。感電や火傷に注意しながら速やかにバッテリーを取り出してください。家庭用コンセントから電源を供給しているときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてリコー修理受付センターに連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。

### ≜警告



- ●液晶モニターが破損した場合、中の液晶には十分注意してください。万一、次の状況になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- ・皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り、水を流しせっけんで よく洗浄してください。
- ・目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄してください。大量の 水を与えて吐き出させた後、医師の手当てを受けてください。



- ●バッテリーの液漏れ、発熱、発火、破裂の防止のため、次のことをお守りください。
- ・この製品で指定しているバッテリー以外は、使用しないでください。
- ・金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。
- 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ・使用中や充電中、液漏れしたり、異臭がする、変色するなどの異常がある場合は、ただちにカメラから取り外し、火気から遠ざけてください。



- ●バッテリーの充電による火災、感電、破裂の防止のため、次のことをお守りください。
- ・表示された電源電圧以外の電圧を使用しないでください。また、タコ足配線や延長コードの使用は避けてください。
- ・電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げないでください。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また、電源 プラグを抜くときは、必ず電源プラグをもって抜いてください。
- ・布などに包んで使用しないでください。



●この製品で使用しているバッテリーを誤って飲み込むことがないよう、特に幼児・子供の手の届かないところに置いてください。 万一飲み込んだ場合は、人体に有害です。ただちに医師と相談してください。

### ⚠警告



●この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。 幼児・子供には「安全上のご注意」や「使用上のご注意」の内容 が理解できずに事故発生の原因となります。



●落下や損傷により内部が露出したときは、内部には手を触れないでください。内部には高圧電流回路があり、感電する危険性があります。感電や火傷に注意しながら速やかにバッテリーを取り出してください。破損したときは、お買い上げの店またはリコー修理受付センターに連絡してください。



●台所などの湯煙や湿気の当たるところ、水気のあるところでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。



- ●引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しないでください。爆発や火災、火傷の原因となります。
- ●航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故等の原因となります。



- ●電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。 火災の原因となります。
- ●家庭用コンセントをご利用になるときは、必ず専用の AC アダプター (型名: AC-3) をご利用ください。指定以外の AC アダプターでは、火災・感電・故障の原因になります。



●海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに AC アダプターを接続しないでください。火災・感電・故障の原因に なります。 本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

### ⚠注意



●バッテリーから漏れた液が肌に触れると、火傷の原因になります。破損したバッテリーに触れた場合は、すぐに水で洗い流してください。(せっけんは使用しないでください)また、液漏れが起こったときは、液をよくふき取ってから、新しいバッテリーを入れてください。



●電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。火災の原因となります。



●カメラを濡らさないでください。また、濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。



●車両(自転車、車、列車等)の運転者に向けてフラッシュを 発光しないでください。交通事故等の原因となります。

### 別売り品について

リモートコントローラーやACアダプターなどの別売り品をお使いになるときには、各製品に付属の説明書の「安全上のご注意」を操作の前に必ずお読みください。